

Памятка для абонента по технической информации:
Общие алгоритмы настройки цифровых и аналоговых каналов для различных телевизоров.
 (Настройка производится примерно за 5-10 минут.)

<p>SAMSUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажимаем кнопку — «Меню»; • Выбираем — «Канал» (пиктограмма «Спутниковая антенна»); • Выбираем источник сигнала — «Кабель»; • Выбираем — «Автонастройка»; • Выбираем — «Цифровые», «Цифровые и Аналоговые» или «Аналоговые» (в зависимости от предпочитаемого телевизионного сигнала); • Нажимаем — «Пуск». 	<p>LG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажимаем кнопку — «Меню»; • Выбираем — «Опции»; • Выбираем — «Автонастройка»; • Выбираем страну — «Финляндия»; (возможно Франция, Швейцария, Швеция) • Выбираем источник сигнала — «Кабель»; • Выбираем — «Цифровые»; • Нажимаем — «Поиск».
<p>SONY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку — «MENU» (у некоторых моделей она называется «HOME»); • Выбираем — «Установки»; • Выбираем — «Цифровая конфигурация»; • Выбираем — «Автопоиск цифровых станций»; • Выбираем источник сигнала — «Кабель» • Выбираем — «Полное сканирование». • Выбираем — «Начать». <p>*Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего телевизора. В нижней панели меню отображаются подсказки, какими кнопками ПДУ выполнять те или иные действия в меню телевизора.</p>	<p>PHILIPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажимаем кнопку — «Home (домик)» • Выбираем — «Поиск каналов»; • Выбираем — «Переустановить каналы»; • Выбираем — «Германия»; • Выбираем — «Кабель DVB-C»; • Выбираем — «Другие»; • Выбираем — «Настройки»; • Выбираем — «Полное»; • Выставляем — «Вручную»; • Выставляем — «6875» (скорость передачи); • Включаем — «Аналоговые каналы» (если они нужны); • Выбираем — «Выполнено»; • Возвращаемся в предыдущее меню; • Начинаем — «Поиск». <p>*Для настройки телевизора торговой марки PHILIPS сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании PHILIPS, есть цифровое вещание (на момент выпуска ТВ, но если вы обновите прошивку через их официальный сайт, то в последующих прошивках этот список может измениться). Если пункта Россия нет в списке, то выбираем — Словакия, Словения или Другие.</p>
<p>PANASONIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажимаем кнопку — «Меню»; • Выбираем — «Установки»; • Выбираем — «Настройки DVB-C»; • Выбираем — «Автонастройка»; • Вводим значения: <ol style="list-style-type: none"> 1. Частота — 298 МГц; 2. Символьная скорость — 6875 Ксим/с; 3. Режим сканирования — «Быстрое» или «Полное»; 4. Сетевой ID — «Авто»; • Нажимаем на «Начать сканирование автоматически»-режим поиска — «Все каналы»; 	